
# Suspension en lin plissé · Nessma

Un abat-jour en lin plissé qui diffuse une lumière douce, au-dessus d'une table ou dans une chambre.






Cotes en centimètres

## Mesures et caractéristiques

| | |
|---|---|
| Diamètre | Ø 40 cm |
| Hauteur totale | 172 cm au maximum |
| Câble | Réglable, jusqu'à 150 cm |
| Rosace | Ø 12 cm |
| Matière | Lin plissé, coloris beige |
| Pose | Raccordement au plafond |
| Interrupteur | Non, commandée par l'interrupteur mural |
| Culot | E27, 40 W maximum |
| Alimentation | 220-240 V, classe I (fil de terre à raccorder) |
| Usage | Intérieur (IP20) |

## Hauteur conseillée

Au-dessus d'une table, laissez environ **75 cm** entre le bas de l'abat-jour et le plateau : la table est éclairée sans éblouir les convives.

**Dans le colis**
La suspension, sa rosace et son ampoule filament E27, dans la lumière choisie à la commande.

## Votre ampoule, dans la lumière que vous choisissez

L'ampoule filament E27 (8 W, 750 lumens) est incluse. Vous choisissez sa couleur de lumière au moment de la commande.

**Très chaude · 2200 K**
Ambiance bougie, pour les soirées au salon.

**Chaude · 2700 K** Notre conseil
Lumière dorée et douce, salon et salle à manger.

**Plus blanche · 4000 K**
Lumière nette, pour lire, travailler ou cuisiner.

## Installer la suspension

1. Coupez le courant au disjoncteur et vérifiez l'absence de tension.
2. Fixez la patte de fixation au plafond, avec des vis et chevilles adaptées à votre plafond.
3. Raccordez les fils avec des bornes de connexion : phase, neutre (bleu) et terre (vert et jaune). Ce luminaire de classe I doit être relié à la terre.
4. Réglez la hauteur de la suspension, puis fixez la rosace contre le plafond.
5. Vissez l'ampoule, rétablissez le courant et allumez avec votre interrupteur mural.

> En cas de doute sur votre installation électrique, faites appel à un électricien.

## Bien le placer

Au-dessus d'une table de 2 à 4 personnes, ou en lumière douce dans une chambre. Pour une grande table, deux suspensions alignées éclairent mieux qu'une seule.

## Entretien

Lampe éteinte et refroidie, dépoussiérez le lin avec une brosse douce ou l'embout brosse de l'aspirateur. N'utilisez ni eau ni produit ménager sur l'abat-jour.

**Garantie anti-casse**
Arrivé abîmé ? Envoyez-nous sous 48 h trois photos (la pièce, le carton, l'étiquette du transporteur). Nous le remplaçons, sans rien à renvoyer.

**30 jours pour changer d'avis**
Nous vous envoyons une étiquette de retour prépayée. Remboursement du produit et de la livraison standard.

**Garanties légales**
Garantie légale de conformité de 2 ans et garantie des vices cachés, détaillées dans nos conditions générales de vente.